

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБКАТКЕ РЕДУКТОРА JWO140 И JWO120

Уважаемый покупатель! Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по обкатке редуктора прямотока JWO140 и JWO120

Обкатка редуктора прямотока JWO — это часть общей обкатки ПЛМ, необходимая для притирки шестерен, подшипников и сальников, занимающая обычно 8-10 часов. Она проводится на воде, требуя постепенного увеличения нагрузки: от холостого хода (15 мин) до 1/3 (3-4 часа), 1/2 (3 часа) и 2/3 газа. Обкатка обязательна перед эксплуатацией как нового прямотока JWO так и после ремонта углового редуктора.

ВНИМАНИЕ: обязательно, замена трансмиссионного масла после обкатки.

Ключевые моменты обкатки:

- **Режим работы:** Не держите постоянные обороты дольше 10-15 минут, меняйте их.
- **Первые 10-15 мин:** Минимально устойчивые холостые обороты без нагрузки.
- **Следующие 1-2 часа:** Не более 1/3-1/2 газа.
- **Оставшееся время:** Кратковременные (до 5 мин) включения полного газа, затем возврат на 3/4.
- **Масло:** После обкатки необходимо слить масло из редуктора и заменить его для удаления металлической стружки, которая образуется при притирке шестерен.



ВНИМАНИЕ: использование полного газа ПЛМ в первые часы может привести к задирам на шестернях и поломке редуктора.